TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

T-TOUCH SOLAR E81

MANUAL DE USO

Agradecimientos

Nos complace darle la enhorabuena por haber elegido un reloj de la marca TISSOT, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo. El reloj T-TOUCH SOLAR E81 integra las innovaciones técnicas más recientes. Cuenta con una pantalla analógica que muestra la hora de manera permanente, así como con una pantalla digital variable. Asimismo, presionando simplemente el cristal puede accederse a las funciones siguientes: meteorología, altímetro, cronógrafo, brújula, alarma y cuenta atrás.

Ubicación de los centros oficiales de servicio
www.tissot.ch

ADVERTENCIA

LOS RELOJES TÁCTILES SOLO SE ATENDERÁN EN LOS SERVICIOS TÉCNICOS **AUTORIZADOS POR TISSOT,** UBICADOS EN **MÁS DE 160 PAÍSES**

Precio de venta recomendado
support.tissot.ch

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

FUNCIONES



Hermeticidad: 10 bar (100 m/330 ft)

Tipo de batería: Acumulador ML2016

Cristal táctil activo

R Presión relativa

Cristal táctil activo

Hora **T2**, Alarma **2**

A Presión absoluta

FUNCIONES

	Activar cristal táctil/Activar luz	
27 december	**CENTRO** – Fecha	4
LONDON T	**CENTRO** – Hora 1	5
NEW-YORK T2	**CENTRO** – Hora 2	5
BAT	**CENTRO** – Nivel de carga de la batería	5
OPT	**CENTRO** – Opciones	6
hPa 1015 1020 1025 R	**METEO** – Meteorología, presión relativa	10
A hPa	**METEO** – Meteorología, presión absoluta	10
4478m	**ALTIMETER** – Altímetro	11
	CHRONO – Cronógrafo	12
N W E S	**COMPASS** – Brújula	12
CAL	**COMPASS** – Calibrado	13
	ALARM – Alarma 1	14
2	**ALARM** – Alarma 2	14
	TIMER – Cuenta atrás	15

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

INFORMACIÓN GENERAL DE USO

Activación del cristal táctil

Cuando el cristal está activo, el símbolo compuesto por cuatro pétalos parpadeantes aparece en la pantalla digital.

Si no se manipula el cristal, éste se desactiva de forma automática transcurridos 20 segundos.

Excepción: En el modo de ajuste de la hora, el cristal se desactiva pasados 60 segundos.

Activación de la luz

La iluminación de la pantalla permanece activa durante 5 segundos.

Selección de una función

Presionar una de las 7 zonas táctiles del cristal para activar la función correspondiente.

Modo de ajuste

⊕: incrementa la visualización o la posición de las agujas

⊖: reduce la visualización o la posición de las agujas

Si no se manipula durante 20 segundos, el modo de ajuste se desactiva.

Modo de visualización

Activación del cristal

Visualización de la **Fecha** = Visualización predeterminada

Visualización de la **Hora 1: T**

Visualización de la **Hora 2: T2**

Visualización del nivel de carga de la batería (véase la página 5)

Visualización de las **Opciones** (véase la página 6)

Regreso a la visualización de la **Fecha**

FECHA > AJUSTE

El calendario es de tipo perpetuo, es decir, el número de días de cada mes está predeterminado. Las unidades de la fecha están vinculadas: una vuelta completa de los meses conlleva un aumento de un año.

Activación del cristal

Visualización de la **fecha**

Modo de **ajuste**, selección del **año**

⊕: aumento de un año
⊖: disminución de un año

Selección del **mes**

⊕: aumento de un mes
⊖: disminución de un mes

Selección del **día**

⊕: aumento de un día
⊖: disminución de un día

Validación del ajuste

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

HORAS T Y T2 > AJUSTE

Una presión continua sobre ⊕ o ⊖ permite que las agujas adelanten o retrocedan. La hora T2 se ajusta de 15 en 15 minutos.

Activación del cristal

Visualización de la hora **T** o **T2** (ejemplo: T)

Entrada en modo de **ajuste de las horas**

⊕: aumento de una hora
⊖: disminución de un hora (agujas y visualización)

Validación del ajuste de las horas y entrada en modo de **ajuste de los minutos**.

⊕: aumento de un minuto
⊖: disminución de un minuto (agujas y visualización)

Validación del ajuste de los minutos y entrada en modo de **sincronización de los segundos** (T1).



Sincronización de los segundos (T1).

a) Si en el momento de presionar, el segundo se sitúa entre **0** y **30** segundos, el minuto no varía y los segundos empiezan desde cero.
Si en el momento de presionar, el segundo se sitúa entre **31** y **59** segundos, aumenta el minuto y los segundos empiezan desde cero.

b) Los segundos continúan.

BAT (BATERÍA) > LECTURA DEL NIVEL DE LA CARGA

Cuando el reloj se encuentra en este modo, el estado de carga de la batería viene indicado por los tres últimos dígitos.

Visualización del **nivel de carga de la batería**

Funcionamiento normal

Batería **cargada**

Batería a **2/3 de la carga**

Indicación de recarga

Batería a **1/3 de la carga**

Ya no se puede activar la luz.

Se muestra alternativamente la palabra «bAt» y la función actual.

Para salir de este modo, el reloj debe exponerse a la luz.

Batería vacía

En este estado el correcto funcionamiento del reloj ya no está asegurado.

Todas las funciones se desactivan excepto el tiempo T1 y la fecha.

El reloj entra en modo de ahorro de energía (véase la página 8).

Debe exponerse el reloj a la luz para obtener la carga suficiente para un funcionamiento normal.

Batería descargada

El reloj se detiene.

Sale automáticamente de este estado tras una exposición prolongada a la luz.

Al salir de este estado, deben volver a configurarse la hora y la fecha.

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

BAT (BATERÍA) > INDICACIÓN DE LA CARGA

Si el reloj se expone a una intensidad luminosa igual o superior a la de una luz fluorescente y la batería no está cargada del todo, esta se recargará gracias a la célula solar.



Visualización del **nivel de carga de la batería**

Batería vacía o descargada → Batería a **1/3 de la carga** → Batería a **2/3 de la carga** → Batería **cargada**

BAT (BATERÍA) > GLOSARIO

Un microcontrolador gestiona el consumo del reloj y la visualización del estado de carga de la batería. En función de este estado, desactiva determinadas funciones o pone el reloj en modo de **ahorro de energía** (véase la página 8).

Nota 1: La verificación de la carga de la batería se realiza de forma **periódica** (1x/min) y **continua** cuando la luz está activada.

Nota 2: Se aconseja recargar la batería los días que siguen a la aparición del símbolo «bAt».

Tiempo de carga de la batería

La siguiente tabla indica el tiempo de carga recomendado para un uso diario.

Nivel de exposición	Uso diario
Luz solar en el exterior	7 minutos
Luz solar a través de una ventana	16 minutos
Luz solar en día nublado	26 minutos
Luz solar en el interior	2 horas
Luz fluorescente en el interior	5 horas

Nota: En caso de descarga completa de la batería, el reloj debe exponerse como mínimo 18 horas a la luz antes de poder utilizarlo.

OPCIONES > LECTURA

Activación del cristal | Visualización de las **opciones** (véase la página 4) | Entrada en los submenús: Visualización del **cambio de huso horario** T1 a T2 (véase la página 7) | Visualización del **modo de sincronización** (véase la página 7) | Visualización de las **unidades** (véase la página 8)



Visualización de la **señal acústica** (véase la página 8) | Visualización del **modo de ahorro de energía** (véase la página 8) | Entrada automática en modo de **espera** tras 10 segundos Pitido a cada segundo (véase la página 9) | Visualización de la **zona climática** (véase la página 9) | Regreso a la visualización del **cambio de huso horario** | En cualquier momento: salir de un submenú; regreso a la visualización de la fecha

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

SWAP (PERMUTACIÓN DE LAS HORAS) > AJUSTE

El modo SWAP permite pasar de la hora T a la hora T2, y viceversa. Por ejemplo: Antes de salir de viaje puede establecer en T2 el huso horario del país que visitará.

Visualización del modo **SWAP**

Modo **de ajuste**

«SWAP n» = No
«SWAP y» = Sí



Validar el ajuste.
Las horas **T** y **T2** se permutan.

SWAP (PERMUTACIÓN DE LAS HORAS) > EJEMPLO DE UN VIAJE AL EXTRANJERO

10.10 h: Hora local de su domicilio/18.10 h: Hora local del país que visitará.



Viaje de ida

La pantalla analógica y la hora **T** indican la hora del país de visita.
La hora **T2** indica la hora de su domicilio.



Viaje de vuelta

La pantalla analógica y la hora **T** indican la hora de su domicilio.
La hora **T2** indica la hora del país de visita.

SINCRO (SINCRONIZACIÓN) > AJUSTE

✓ **Sincronizado**

✗ **Desincronizado**

Es necesario sincronizar el reloj cuando las agujas no muestran la misma hora que la pantalla digital o cuando no están bien superpuestas durante la manipulación de las funciones.

El reloj se desincroniza cuando el motor eléctrico se desajusta, por ejemplo, tras un golpe fuerte.

Nota: Para poder acceder al modo de sincronización, el cristal debe estar activado.

Visualización del **modo de sincronización**



Modo de **ajuste de la sincronización**

Las agujas deben estar perfectamente superpuestas a las 12 h



Situar la aguja de los minutos en las 12 h.



Validación del ajuste



Situar la aguja de las horas en las 12 h.



Validación del ajuste
Regreso al modo de **Hora T**

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

UNIDADES > AJUSTE

Visualización de las **unidades**

Modo de **ajuste**

Selección del modo **12/24** horas



Validación del ajuste.
Si se selecciona el modo de 12 h, la visualización de la fecha es 12.27.2007 (mes, día, año), y si se selecciona el de 24 h, la visualización es 27.12.2007 (día, mes, año).

BEEP (SEÑAL ACÚSTICA) > AJUSTE

Visualización de la **señal acústica**

Modo de **ajuste**

Activado = on
Desactivado = off



Validación del ajuste

La desactivación del sonido suprime el de las manipulaciones, pero no el de las alarmas.

ECO (MODO DE AHORRO DE ENERGÍA) > AJUSTE

Este modo permite ahorrar pila si el reloj no se manipula durante una hora cuando el tiempo T1 está comprendido entre las 22.00 y las 5.48. La pantalla digital se desactiva y la pantalla analógica indica el tiempo T1. El cronógrafo o la cuenta atrás no se detienen si están en funcionamiento. No se puede entrar en el modo de ahorro de energía si la función Altímetro está activa.

Visualización del modo de **ahorro de energía**

Modo de **ajuste**

Activado = on
Desactivado = off



Validación del ajuste

Entrada en modo de Ahorro de energía

Si se selecciona **ECO on**, el reloj entra automáticamente en el modo de **ahorro de energía** si no se detecta ninguna manipulación ni ningún movimiento durante una hora entre las 22.00 y las 5.48

o

si la batería está vacía
(véase la página 5).

Si se selecciona **ECO off**, el reloj no entrará nunca en el modo de **ahorro de energía**.

Salida del modo de Ahorro de energía



a)

b)

a) Regreso al modo de **hora y fecha**.

b) La aparición de una alarma hace que el reloj salga del modo de **ahorro de energía**.

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

SLEEP (MODO DE ESPERA) > AJUSTE

El modo de espera es un modo de ahorro de batería. Se apagan todas las funciones y solamente se actualizan los registros de fecha y hora. Este modo permite ahorrar batería cuando el reloj no se utiliza.

Entrada automática en modo de **espera**
tras 10 segundos
Pitido a cada segundo

a) El reloj se encuentra en **espera.**

Regreso al modo de **hora y fecha**

b) ⊕ / ⊖: parada del recuento, el reloj no entra en modo de **espera**.

Regreso al modo de **hora y fecha**

HEMISFERIO Y ZONA CLIMÁTICA > AJUSTE

Para optimizar la función altímetro, puede ajustarse el hemisferio y la zona climática a partir de su ubicación geográfica. Seleccione la zona climática en función de la clasificación simplificada de los climas según Koeppen (véase la ilustración de la derecha).

Si el reloj no está ajustado («No Set»), se emplea el modelo de la atmósfera estándar: temperatura a nivel del mar fija = 15 °C, presión media a nivel del mar: 1013,25 hPa



Polar | Templado | Árido | Tropical | Mediterráneo

Visualización de la **zona climática**

Modo de **ajuste**

Selección del **hemisferio:**
North = Norte
South = Sur
not set = ningún ajuste

Ajuste del clima local:
T = templado
M = mediterráneo
A = árido
tr = tropical
P = polar



Validación del ajuste

Nota
No se puede seleccionar el clima local polar para el hemisferio sur.

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

METEO (METEOROLOGÍA) > LECTURA

En el modo de meteorología las agujas se superponen para indicar la tendencia meteorológica.

Activación del cristal

Visualización de la **presión relativa en hPa**

Visualización de la **presión absoluta en hPa**

METEO (METEOROLOGÍA) > TARA DE LA PRESIÓN RELATIVA

El ajuste de esta presión provoca un cambio de la altitud indicada. La presión relativa posible se limita voluntariamente a entre 950 hPa y 1100 hPa.

Modo de **ajuste**



⊕: aumento de un hectopascal
⊖: disminución de un hectopascal



Validación del ajuste

METEO (METEOROLOGÍA) > GLOSARIO

Descripción de la función

En el modo de meteorología las agujas se superponen para indicar la tendencia meteorológica.

Explicaciones

Los cambios de tiempo están relacionados con las variaciones de presión atmosférica. Cuando la presión atmosférica aumenta el cielo se despeja. Esa zona se denomina de «alta presión» o «anticiclónica» (A). Cuando la presión atmosférica disminuye el cielo se cubre. Esa zona se denomina de "baja presión» o «depresión» (D). El reloj T-TOUCH SOLAR E81 mide dichas variaciones de presión e indica la tendencia meteorológica mediante las agujas, que pueden adoptar las 7 posiciones siguientes en función de la evolución meteorológica:



- 6': Caída de presión fuerte, empeoramiento rápido
- 4': Caída de presión moderada, empeoramiento probable
- 2': Caída de presión leve, empeoramiento leve probable

12 h: Sin cambios meteorológicos destacables

+ 2': Subida de presión leve, mejora leve probable
+ 4': Subida de presión moderada, mejora probable
+ 6': Subida de presión fuerte, mejora rápida



El programa de la T-TOUCH SOLAR E81 tiene en cuenta la variación de la presión atmosférica durante las 6 últimas horas para calcular la tendencia que debe mostrar. Asimismo, el reloj detecta y compensa de forma automática la variación de presión derivada de un cambio rápido de altitud. Por lo tanto, tiene una influencia mínima en la tendencia barométrica.

La pantalla digital de la T-TOUCH SOLAR E81 indica el valor de la presión atmosférica absoluta y relativa en hectopascales [hPa]. La presión atmosférica absoluta es la presión real a la hora y en el lugar de la medición y no puede modificarse. La presión relativa es un valor obtenido al nivel del mar a partir de la presión atmosférica absoluta local.



Los barómetros y los mapas del tiempo indican los valores de presión relativa. El valor de la presión relativa depende de la zona climática ajustada y puede tararse en el reloj. La tara de la presión relativa viene determinada en función de la altitud.

Características de la función

Intervalo de medición:	presión absoluta: 300 hPa a 1100 hPa
	presión relativa: 950 hPa a 1100 hPa
Precisión:	presión absoluta: ± 3 hPa
	presión relativa: evoluciona con el altímetro
Resolución:	1 hPa
Conversión de las unidades:	1 hectopascal [hPa] = 1 milibar [mb]

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

ALTIMETER (ALTÍMETRO) > LECTURA

La altitud se visualiza en la pantalla digital durante 10 horas de forma continua. Al cabo de estas 10 horas el modo altímetro se desactiva y se muestra la fecha. El sistema de unidad de altitud preferido para mostrar la altitud (m o ft) depende de la configuración de las unidades 12 h/24 h (véase la página 8). Por ejemplo: Unidades en 24 h = altitud en metros.

Activación del cristal

Visualización de la **altitud** con el sistema de unidad de altitud preferido

Visualización de la **altitud** con el segundo sistema de unidad de altitud

ALTIMETER (ALTÍMETRO) > TARA DE LA ALTITUD

Visualización de la **altitud**

Modo de **ajuste**

⊕: aumento de 1 m o 3 ft
⊖: disminución de 1 m o 3 ft



Validación del ajuste

ALTIMETER (ALTÍMETRO) > GLOSARIO

Descripción de la función

En el modo de altímetro, el T-TOUCH SOLAR E81 se convierte en un altímetro barométrico y muestra la altitud con respecto al nivel medio del mar.

Explicaciones

Este instrumento de tipo barométrico calcula la altitud en función de la presión absoluta (atmosférica). A mayor altitud, menor presión, y viceversa. El altímetro mide la diferencia entre la presión absoluta (atmosférica) y la presión relativa (obtenida a nivel del mar) y muestra la altitud. El reloj T-TOUCH SOLAR E81 compensa la temperatura y puede ajustar la situación geográfica (hemisferio y zona climática). De este modo, la altitud que se muestra se corrige de forma automática.



ATENCIÓN

Por el hecho de emplear la presión para calcular la altitud, el altímetro es sensible a las variaciones de la presión atmosférica durante los cambios de tiempo. No es extraño observar diferencias de altitud de 100 m en una noche. Por lo tanto, el valor que se muestra puede variar sin que la altitud lo haya hecho.

Cambio de tiempo = variación de presión => modificación de la altitud mostrada

Nota 1: «Tarar» un altímetro consiste en ajustar la altitud real de un punto conocido (véase el procedimiento de tara en la página 11). Los valores de la altitudes reales se indican en varios soportes: paneles indicadores, curvas de nivel y puntos acotados en los mapas. La «tara» de la altitud viene determinada en función de la presión atmosférica relativa.



Nota 2: En un avión comercial, puesto que la cabina está presurizada, el altímetro indicará una altitud inexacta.

Nota 3: Con el objetivo de optimizar la precisión del altímetro, le recomendamos seleccionar la zona climática; véase la página 9.

Características de la función

Intervalo de medición	De –400 m a +9000 m	De –1333 ft a +30.000 ft
Resolución del altímetro	1 m	3 ft
Conversión de las unidades	1 metro [m] = 3,281 pies [ft]	1 pie [ft] = 0,305 metros [m]

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

CHRONO > LECTURA

Resolución: 1/100 s/Intervalo de medición: 99h59'59'' y 99/100 s

Activación del cristal



Visualización del **cronógrafo**

Puesta en marcha del **cronógrafo**

Parada del **cronógrafo**

Nueva puesta en marcha del cronógrafo desde el tiempo transcurrido (suma de los tiempos)

Split (tiempos intermedios)

Puesta en marcha del **cronógrafo**

a) Parada con parpadeo, visualización del tiempo intermedio; el cronógrafo pasa a segundo plano

b) Nueva puesta en marcha del cronógrafo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido

Puesta a cero

Parada del **cronógrafo**

Puesta a cero del **cronógrafo**

COMPASS (BRÚJULA) > LECTURA

La aguja de los minutos señala el Norte geográfico teniendo en cuenta la declinación magnética establecida. En el modo de brújula la pantalla digital muestra el ángulo entre las 12 h y la aguja de los minutos.

Activación del cristal

Visualización de la **brújula**



Calibración de la brújula por parte del usuario (véase la página 13)

Regreso a la visualización de la **brújula**

COMPASS (BRÚJULA) > AJUSTE DE LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA

Visualización de la **brújula**



Visualización (1 s) y modo de **ajuste** (2 s) de la declinación magnética

⊕: + 1 grado hacia el Este
⊖: + 1 grado hacia el Oeste



Validación del ajuste

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

COMPASS (BRÚJULA) > CALIBRACIÓN



Visualización de la **calibración de la brújula**

Activación del modo de **calibración;** desactivación del cristal durante la calibración

Girar el reloj más de una vuelta completa sobre una superficie horizontal (p. ej., una mesa) en un lugar en el que no existan perturbaciones magnéticas imprimiendo una velocidad de giro de alrededor de 30° por segundo.

Duración total: 20 segundos como máximo

a) Calibración realizada; se han memorizado los datos

b) Error en la calibración; repetición de la calibración

Regreso a la visualización de la **brújula**

COMPASS (BRÚJULA) > GLOSARIO

Brújula

En el modo de brújula, el T-TOUCH SOLAR E81 señala el Polo Norte geográfico teniendo en cuenta la declinación magnética.



Explicación de la brújula

En el globo terrestre las líneas verticales (meridianos) convergen en el Polo Norte geográfico (Ng) e indican la dirección. La aguja de una brújula clásica señala la dirección del Polo Norte magnético (Nm). El ángulo (α) entre estas dos direcciones Ng y Nm se denomina declinación magnética. Así, el valor de la declinación magnética depende del lugar del mundo en el que nos encontremos. Además, el Polo Norte magnético está en continuo desplazamiento, por lo que el valor de la declinación magnética también depende de la fecha. Cuando se ajusta el valor correcto (según el lugar y la fecha) de la declinación magnética (véase el procedimiento de ajuste en la página 12), la aguja de los minutos del T-TOUCH SOLAR E81 señala la dirección del Norte geográfico (Ng). Si se ajusta la declinación magnética a 0, el T-TOUCH SOLAR E81 señala el Norte magnético (Nm). Los valores y las fechas de declinación magnética se indican en los mapas topográficos o pueden encontrarse con la ayuda de software específico disponible en Internet.



Para Suiza: http://www-geol.unine.ch/geomagnetisme/Representation.htm
Para todo el mundo: http://geomag.usgs.gov/

Nota 1

Para identificar correctamente el Norte, es muy importante mantener el reloj en una posición lo más horizontal posible.

Nota 2

La función brújula, como cualquier brújula, no debe emplearse cerca de una masa metálica o magnética. En caso de duda, puede volver a calibrar la brújula.



Características de la función

Precisión: ± 8°
Resolución: 2°

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

ALARM (ALARMA) > LECTURA

Las dos alarmas están vinculadas a la hora T. Una alarma dura 30 segundos sin repetición. Cuando se alcanza la hora programada, se puede detener la alarma presionando uno de los pulsadores.

Activación del cristal



Visualización de la **alarma 1**

Visualización de la **alarma 2**

Parada de la alarma

La alarma suena

Parada de la alarma

ALARM (ALARMA) > AJUSTE



Visualización de la **alarma 1 o 2**

Activación o desactivación de la alarma

Entrada en modo de **ajuste de las horas**

⊕: aumento de una hora
⊖: disminución de una hora



Validación del ajuste de las horas y entrada en modo de **ajuste de los minutos**

⊕: aumento de un minuto
⊖: disminución de un minuto



Validación del ajuste de los minutos

TISSOT
SWISS WATCHES SINCE 1853*

TIMER (CUENTA ATRÁS) > LECTURA

Intervalo de medición: 99h59'59''

Activación del cristal

Visualización de la **cuenta atrás**

Puesta en marcha/Parada

Puesta en marcha o parada de la **cuenta atrás**

a) Cuando se detiene la cuenta atrás, el último valor de salida de la **cuenta atrás** se recarga.

b) Cuando la cuenta atrás está en marcha, una pulsación redondea la cuenta al minuto más próximo (entre **0** y **30** segundos, resta de segundos; entre **31** y **59** segundos, adición de segundos).

La **cuenta atrás** suena en cuanto llega a 0.

Pitido en cada uno de los últimos 5 segundos de la cuenta atrás

Parar la sonería mediante uno de los pulsadores.

Recargar el último valor de salida de la **cuenta atrás**.

TIMER (CUENTA ATRÁS) > AJUSTE

Intervalo de medición: 99h59'59''

Visualización de la **cuenta atrás**

Entrada en modo de **ajuste de las horas**

⊕: aumento de una hora
⊖: disminución de una hora

Validación del ajuste y entrada en modo de **ajuste de los minutos**

⊕: aumento de un minuto
⊖: disminución de un minuto

Validación del ajuste y entrada en modo de **ajuste de los segundos**

⊕: aumento de un segundo
⊖: disminución de un segundo

Validación del ajuste

DEFECTOS EN LOS SENSORES

Cuando se selecciona una función y la visualización en pantalla desaparece, puede ser debido a un desajuste del sensor que se encarga de la función escogida.



Error: Ha desaparecido la visualización. Regreso a la visualización del tiempo T1

En tal caso, le recomendamos que se ponga en contacto con el comercio en el que adquirió el reloj.

CONSEJOS

Tipo de batería: Acumulador de tipo ML2016.

Una ligera presión sobre los pulsadores y un roce en el cristal bastan para activar las funciones del T-TOUCH SOLAR E81. Si se ejerce una fuerza excesiva, podría dañarse el reloj.

La intensidad luminosa de la pantalla digital disminuye cuando las agujas están en movimiento.

En el modo de ajuste continuo acelerado, la visualización aumenta la cadencia respecto al modo de ajuste no continuo o desacelerado. Para salir del modo de ajuste continuo acelerado, es necesario soltar los pulsadores durante un segundo para poder continuar en modo de ajuste desacelerado.

El T-TOUCH SOLAR E81 es hermético hasta los 10 bar (100 m/330 ft) a 25 °C/77 °F, pero no es un instrumento pensado para la inmersión deportiva. No debe presionar los pulsadores mientras el reloj esté sumergido en un líquido. Si el cristal está en contacto con un líquido, no podrá activarse ninguna función.

No deje el reloj en lugares donde puedan alcanzarse temperaturas elevadas (por ejemplo, bajo el parabrisas de un coche a pleno sol).

Intervalo de funcionamiento del reloj: de -5 °C a +55 °C/de 23 °F a 131 °F

Puede encontrar información adicional en el folleto «International Warranty Service centers»