


Cronógrafo con alarma

Manual de uso



Visualización y funciones

- ❶ Aguja de las horas
- ❷ Aguja de los minutos
- ❸ Aguja contador 60 segundos
- ❹ Aguja contador 12 horas
- ❺ Aguja contador 30 minutos
- ❻ Aguja de los segundos
- ❼ Indicadores digitales
- ❽ Escala taquimétrica (según modelo)
- A - B - C - D** Pulsadores
- E** Corona

Modelos con corona de rosca:

-
- IA IB
IA Posición inicial (roscada, no extraída)
IB Posición neutra (desenroscada, no extraída)

Enhorabuena

Nos complace felicitarle por haber elegido un cronógrafo de la marca TISSOT®, una de las marcas suizas más prestigiosas del mundo. Con una cuidada fabricación en la que se han utilizado materiales y componentes de alta calidad, este reloj está protegido contra golpes, variaciones de temperatura, agua y polvo.

En la función cronógrafo, este modelo puede cronometrar acontecimientos de hasta 12 horas de duración y, además de poder realizar mediciones en centésimas de segundo, dispone de las siguientes funciones.

- Función estándar START–STOP
- Función ADD (tiempos parciales)
- Función SPLIT (tiempos intermedios)
- Función LAP (tiempos por vuelta)

Su cronógrafo también dispone de una función de alarma y de los indicadores del mes y la fecha.

Para garantizar un funcionamiento perfecto y preciso de su cronógrafo a lo largo de los años, le aconsejamos que siga atentamente los consejos que se indican a continuación.

Utilización / Regulaciones

Modelos con corona de rosca

Es necesario desenroscar la corona hasta la posición **IB** para poderla poner en posición **II** o **III**.

Importante: Después de realizar cualquier manipulación, no olvide volver a enroscar la corona para mantener la hermeticidad del reloj.

Pulsadores

Una pulsación leve de los botones hace avanzar las agujas paso a paso, una pulsación sostenida (más de 1 segundo) origina un movimiento continuo (corrección rápida).

Taquímetro (según modelos)

El taquímetro le permite medir la velocidad de un objeto que se desplaza a una velocidad constante. Ponga en marcha el cronometraje y párelo transcurrida una distancia de 1 km. La aguja del cronógrafo indica una cifra en la escala taquimétrica (**8**), que indica la velocidad en km/h.



Indicadores

Indicador digital izquierdo

Corona en la posición I

- Visualización del estado de la alarma On/Off
- Visualización de la función Alarma AL
- Visualización de las horas de la alarma
- Visualización del modo Crono CH
- Visualización de las funciones Crono
 - función ADD: visualización AD
 - función SPLIT: visualización SL
 - función LAP: visualización LP

Corona en la posición II

- Tiempos TI
- Visualización de la hora digital correspondiente a los cambios de los husos horarios

Corona en la posición III

- Tiempos TI
- Parpadeo de la hora digital
- Parpadeo del mes M

Indicador digital derecho

Corona en la posición I


- Visualización de la fecha D
- Visualización AM/PM/24 h de la alarma
- Visualización de los minutos de la alarma
- Visualización de las centésimas de segundo en modo crono

Corona en la posición II

- Visualización AM/PM/24 h de la hora
- Visualización de los minutos de la hora digital

Corona en la posición III

- Visualización AM/PM/24 h de la hora
- Parpadeo de los minutos de la hora digital
- Parpadeo del día d




Puesta en hora

Corona en la posición III

- 1 Saque la corona hasta la segunda muesca (posición **III**); la aguja del pequeño segundero (**6**) se para.
- 2 Busque la visualización Horas/Minutos (p. ej.: 20 h 58) pulsando una vez el botón **A** durante menos de 1 segundo.
- 3 Elija conmutar la visualización de las horas AM/PM (p. ej.: 11 h, 12 h, 1 h) o 24 h (p. ej.: 11 h, 12 h, 13 h) pulsando el botón **D** durante menos de 1 segundo.
- 4 0 Corrija la posición de las agujas de las horas y minutos mediante la corona.
- 5 Corrija las horas digitales con el botón **C**.
- 6 Corrija los minutos digitales con el botón **B**.

Advertencias:

- Asegúrese de que la hora de las agujas corresponda siempre con la hora digital.
- Detenga la segunda (sacando la corona hasta la posición **III**) en el momento en que la aguja de los segundos se encuentre en 60" para conseguir una perfecta sincronización entre la hora analógica y la hora digital.



Corrección del mes y de la fecha

Corona en la posición III

❶ Seleccione el modo «MES/FECHA» con el botón **A**.


❷ Corrija la fecha con el botón **B**.

❸ Corrija el mes con el botón **C**.

Advertencia:

En los años bisiestos, tras el 28 de febrero, verá que aparece el 1 de marzo. Deberá añadir manualmente el **29 de febrero** del siguiente modo:

- Saque la corona hasta la posición intermedia (**II**) (corrección de los husos horarios).
- Gire la aguja de las horas dos vueltas de esfera en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Vuelva a colocar la corona en la posición **I**.



Puesta a cero de los contadores

Corona en la posición II

Excepcionalmente, las agujas de los contadores pueden no estar en la posición **0** o volver a ella (a las 12 horas). En ese caso, pulse cada botón para poner a cero las agujas correspondientes:

A Puesta a cero de la aguja del contador 30 minutos


B Puesta a cero de la aguja del contador 60 segundos

D Puesta a cero de la aguja del contador 12 horas

Advertencia:

Una pulsación breve del botón produce un avance paso a paso de la aguja.

Una pulsación sostenida (superior a 1 segundo) del botón pulsador produce un avance rápido de la aguja.



Alarma

Corona en la posición I

❶ Seleccione la función «ALARMA» (p. ej.: AL/Am) con una pulsación del botón **D inferior a 1 segundo**.

Advertencias:

La visualización de la función **ALARMA** en el indicador digital izquierdo (**AL**) va seguida automáticamente de la visualización de las horas de la alarma (indicador digital izquierdo) y de los minutos de la alarma (indicador digital derecho).

❷ Accione el parpadeo de las horas y los minutos de la alarma con una pulsación del botón **C inferior a 1 segundo**.

❸ Corrija la hora de la alarma con el botón **C**.

❹ Corrija los minutos de la alarma con el botón **B**.

Corona en la posición I

Una vez programadas la hora y el minuto de la alarma, active o desactive la alarma del siguiente modo:



❺ Vuelva al modo «ALARMA/FECHA» con una pulsación botón **D inferior a 1 segundo**.

❻ Seleccione el estado de la alarma «ON/OFF» con una pulsación del botón **C superior a 1 segundo**.

Advertencias:

una señal sonora indica que la alarma está activada (**ON**). Asimismo, también puede comprobar el buen funcionamiento del timbre de alarma pulsando el botón **D** durante más de 1 segundo (modo demo alarma).

Durante la programación de la alarma, asegúrese de que la hora analógica (agujas) corresponde a la hora digital (indicador derecho / izquierdo). Si no es así, véase el apartado «Puesta en hora».



Cronógrafo (función simple)

La función «cronometraje simple» permite medir acontecimientos aislados.

Corona en la posición I

❶ START/STOP


❷ STOP → **Lectura del tiempo**

❸ Puesta a cero de los contadores

Atención:

Antes de cada cronometraje, las agujas del cronógrafo deben estar a cero.

En caso necesario, véase el apartado "Puesta a cero de los contadores".




Cronógrafo (función ADD)

La función ADD permite medir acontecimientos sucesivos, sin puesta a cero intermedia. Cada tiempo se añade al anterior.

Corona en la posición I

- 1 START
- 2 STOP → **Lectura del tiempo**
- 3 RESTART
- 4 STOP → **Lectura del tiempo**
- 5 Puesta a cero de los contadores




Cronógrafo (función SPLIT)

La función SPLIT-TIME permite parar las agujas para leer un tiempo intermedio mientras continua el cronometraje. Cuando se vuelven a poner en marcha, las agujas del cronógrafo «recuperan» el tiempo perdido.

Corona en la posición I

- 1 START
- 2 SPLIT → **Lectura del tiempo 1**
- 3 RESTART (recuperación)
- 4 SPLIT → **Lectura del tiempo 2**
- 5 RESTART (recuperación)
- 6 STOP → **Lectura del último tiempo**
- 7 Puesta a cero de los contadores




Cronógrafo (función LAP)

Esta función permite cronometrar tiempos vuelta por vuelta.

Corona en la posición I

- 1 START (T1, T2)
- 2 LAP 1 → **Lectura del tiempo T1**
- 3 RESTART (recuperación)
- 4 LAP 2 → **Lectura del tiempo T2**
- 5 RESTART (recuperación)
- 6 Lectura del último tiempo
- 7 Lectura de los tiempos totales
- 8 Puesta a cero de los contadores



Husos horarios

En cada cambio de huso horario o en el paso de la hora de invierno a la de verano y viceversa, es posible corregir simultáneamente la hora analógica (agujas) y la hora digital (indicador izquierdo).

Corona en la posición II

Gire la corona hasta obtener la hora deseada. La hora digital se modifica automáticamente en función del desplazamiento de las agujas.

Advertencia:

También tiene la posibilidad de ajustar manualmente la hora digital con el botón C.

Cuidados y mantenimiento

Le aconsejamos que limpie regularmente el cronógrafo (salvo la correa de cuero) con un trapo suave y agua templada con jabón. Tras sumergirlo en agua salada, aclárelo con agua dulce y déjelo secar por completo. No deje el reloj en lugares expuestos a variaciones extremas de temperatura o de humedad, al sol o a campos magnéticos intensos.

Para que el servicio de mantenimiento sea impecable y la garantía conserve su validez, diríjase siempre a un concesionario o agente TISSOT® homologado.

Los cronógrafos de cuarzo TISSOT® se benefician de la incomparable precisión del cuarzo. Su autonomía es, por regla general, superior a 2 años de funcionamiento continuado. Si prevé que no va a llevar su cronógrafo durante varias semanas, o varios meses, le aconsejamos que lo guarde con la corona extraída en la posición II. De ese modo, se interrumpirá la alimentación eléctrica del motor y la duración de vida de la pila se prolongará considerablemente.

Sustitución de la pila

Cuando se agote la pila, deberá llevar el reloj cuanto antes a un distribuidor o agente TISSOT® homologado.

Clase de pila: pila de botón de óxido de plata y cinc, alta impedancia / SR 936 PW / Renata 394.

Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida útil*



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema local autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento contribuirá a la protección del medioambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

* válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.